


Bohrschablone



Diese Bohrschablone bitte ausschneiden und wie in der Anleitung beschrieben/abgebildet anlegen und Bohrpunkt markieren.
Anschließend mit einem 2mm Bohrer das Loch für die Kontroll-LED bohren.

Die LED ist an der ACS Rechts sowie an der ACS Links an derselben Position verbaut. Deshalb ist die Schablone zum Markieren des Bohrloches für beide Schaltungen geeignet.